

Update von Firmware und GUI

Firmware

Die Firmware bei Allied Ware Plus™ muss von Hand auf den Switch kopiert werden. Am Besten funktioniert dies per USB / SD-Karte, es gibt aber auch die Möglichkeit per http oder SCP. Hier nun ein Beispiel per USB bei einem AT-GS924MX:

```
awplus>en
awplus#copy usb:/GS900-5.4.7-0.1.rel flash
awplus#configure t
awplus(config)#boot system GS900-5.4.7-0.1.rel
awplus(config)#exit
awplus#wr
awplus#reboot
```

Allenfalls kann man auch ein Firmware zusätzlich als Backup hinterlegen. Hier nun der entsprechende Variante:

```
awplus>en
awplus#copy usb:/GS900-5.4.7-0.1.rel flash
awplus#configure t
awplus(config)#boot system GS900-5.4.7-0.1.rel
awplus(config)#boot system backup GS900-5.4.6-2.6.rel
awplus(config)#exit
awplus#wr
awplus#reboot
```

GUI

Switch

Altes GUI (Java-Datei)

Das GUI muss derzeit auch auf den Switch kopiert werden, hier nun die Befehle:

```
awplus>en
awplus#copy usb:/GS900-gui_546_11.jar flash
awplus#configure t
awplus(config)#service http
awplus(config)#exit
awplus#wr
```

Neues GUI (HTML5)

Auch das neue GUI muss noch per Hand auf den Switch kopiert werden. Das neue GUI wird ab der Firmware-Version 5.4.8-x.x unterstützt und man muss den Web-Dienst neu starten und die alte Dateien entfernen.

```
awplus>en
awplus#copy usb:/awplus-gui_548_07.tar.gz flash
awplus#del for *.jar
awplus#configure t
awplus(config)#no service http
awplus(config)#service http
awplus(config)#exit
awplus#wr
```

Für das GUI muss keine Reboot durchgeführt werden.

Firewall

Bei den Firewall (AT-AR2050,AT-AR3050 und AT-AR4050) muss man kein GUI von Hand hinzufügen. Die Firewall kann das GUI per Netzwerkverbindung beziehen.

```
awplus>en
awplus#update gui now
awplus#wr
```

From:
<https://wiki.holzfeind.ch/> - **Wiki Holzfeind**

Permanent link:
https://wiki.holzfeind.ch/doku.php/allied_telematics/cli/update

Last update: **2020/08/09 10:46**

